Utilizando la herraienta SD Formatter para restaurar la capacidad completa en tarjetas SDHC/SDXC

Algunos lectores de tarjeta o dispositivos no son compatibles con tarjetas SDHC y SDXC de gran capacidad. Si el lector de tarjeta o dispositivo no es compatible con tarjetas de gran capacidad, la misma será particionada al tamaño que soporte este dispositivo.

Por ejemplo, si su lector de tarjeta es compatible con tarjetas SDHC con capacidad máxima de 32GB, al utilizar en este lector una tarjeta con formato SDXC 64GB, la misma será particionada a 32GB (~27GB de capacidad utilizable)

Si Ud. experimenta este incidenta, necesitará utilizar un lector o dispositivo que soporte la capacidad total de su tarjeta y utilizar la herramienta SD formatter para recuperar la capacidad total de su tarjeta.

ADVERTENCIA: El formateo borrará todos los datos en la tarjeta. Realice copia de seguridad de todos sus datos antes de continuar.

Descargue la Herramienta SD Formatter

1. Ejecute la Aplicación SD Formatter

2. Seleccione la letra de unidad de la tarjeta SDHC/SDXC y entonces seleccione formatear.



3. Haga clic en sí para confirmar el proceso del formateo.



Details

ID de respuesta	42851
Publicado	14/09/2022 01:57
Actualizado	22/09/2022 04:34

Respuestas relacionadas

Cómo verificar si una unidad tiene errores o falla

¿Puedo eliminar SanDisk Security Unlocker?

Descargar software, firmware y controladores para productos SanDisk

Tarjetas MicroSD SanDisk A2

Ruido del disco duro Western Digital

¿Le resulta útil esta respuesta?

Yes No

Cookie Preferences